




## 取扱説明書

# 13mm アングルドリル

回 モデル **DA4000LR**  
(無段変速・正逆転両用)



二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース（接地）する必要はありません。  
マキタ製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて（電気用品安全法適用外の製品）製造されております。

このたびはアングルドリルをお買い上げ  
賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく  
お読みいただき本製品の性能を十分ご理解  
の上で、適切な取り扱いと保守をして  
いただいて、いつまでも安全に  
能率よくお使いいただきますよう  
お願いいたします。  
なお、この取扱説明書はお  
手元に大切に保管してください。



# 目次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ・ 主要機能                    | 3  |
| ・ 安全上のご注意                 | 4  |
| ・ ドリル安全上のご注意              | 10 |
| ・ 各部の名称および標準付属品           | 12 |
| ・ 別販売品のご紹介                | 13 |
| ・ 使い方                     | 14 |
| ・ アングルアタッチメントの取り付け・取りはずし方 | 14 |
| ・ サイドグリップの取り付け方           | 17 |
| ・ キリの取り付け・取りはずし方          | 18 |
| ・ スイッチの操作                 | 18 |
| ・ 正逆転切り替えレバーの操作           | 19 |
| ・ 穴あけ方法                   | 19 |
| ・ 保守・点検について               | 20 |
| ・ カーボンブラシの点検              | 20 |
| ・ カーボンブラシの交換              | 20 |
| ・ ご修理の際は                  | 20 |

## 主要機能

| 主要機能 \ モデル | DA4000LR                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 電動機        | 直巻整流子電動機                                                                       |
| 電圧         | 単相交流 100 V                                                                     |
| 電流         | 7.5 A                                                                          |
| 周波数        | 50-60 Hz                                                                       |
| 消費電力       | 710 W                                                                          |
| 回転数        | 高速：0 ～ 900 min <sup>-1</sup> （回転 / 分）<br>低速：0 ～ 400 min <sup>-1</sup> （回転 / 分） |
| 最大穴あけ能力    | 鉄工：φ 13 mm 木工：φ 38 mm                                                          |
| ドリルチャック能力  | φ 2 ～ 13 mm                                                                    |
| 本製品寸法      | 長さ 413 mm × 幅 26 mm × 高さ 144 mm                                                |
| 質量         | 3.7 kg                                                                         |

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ 「電動工具」は、電源式（コード付き）電動工具を示します。

## 注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

### 警告

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

### 注意

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 注

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。

## ⚠ 警告

### 作業環境

1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
  - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
  - ・ 電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
  - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
  - ・ 作業者以外、電動工具や電源コードに触れさせないでください。
4. 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
  - ・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
5. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
  - ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

### 電気に関する安全事項

1. 電源コンセントは電動工具の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
  - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
  - ・ 感電する恐れがあります。
3. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
  - ・ 電動工具内部に水が入り、感電する恐れがあります。
4. 電源コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・ 電源コードを持って電動工具を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
  - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体に絡まって感電する恐れがあります。
5. 屋外の使用に適した延長コードを使用してください。
  - ・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
6. アース（接地）付きプラグやアース線がある場合、アース線をガス管に接続しないでください。
  - ・ 発火や爆発の原因になります。
7. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
  - ・ 表示を超える電圧で使用すると、モータの回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

## ⚠ 警告

### 作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
  - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、電動工具を使用しないでください。
  - ・ 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは電動工具を使用しないでください。
  - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
  - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
3. 不意な始動は避けてください。
  - ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
  - ・ 電源コードをつないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
4. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
  - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
  - ・ 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
6. きちんとした服装で作業してください。
  - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
  - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
  - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
  - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
  - ・ 電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

### 電動工具の使用および手入れ

1. 電動工具は能力に合った作業に使用してください。
  - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
2. スwitchに異常がないか点検してください。
  - ・ スwitchで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

## ⚠ 警告

3. 電動工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
  - ・ 本製品の調整
  - ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品の交換
  - ・ 保管、または修理
  - ・ 電動工具から離れるとき
  - ・ その他危険が予想される作業
4. 使用しない電動工具は、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
  - ・ 電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
5. 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
  - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
  - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
  - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・ 電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
  - ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
  - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
  - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
  - ・ 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
8. 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
  - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
10. 「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、電動工具とその操作を理解した方以外は使用させないでください。
  - ・ 理解せずに使用することは危険です。
11. 子供や本製品の操作を理解していない方には使用させないでください。
  - ・ けがの原因になります。
12. 必要に応じ、定格感度電流が 30 mA 以下の漏電しゃ断器を使用してください。

## ⚠ 警告

### 整備

1. 電動工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
  - 本製品を分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
  - 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
  - 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
  - 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
  - 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
  - アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

### その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
  - 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
  - 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
  - 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

<異常・故障例>

  - 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
  - 電源コードに深いキズや変形がある。
  - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
  - 焦げくさい臭いがする。
  - ビリビリと電気を感じる。
  - スwitchを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。
2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
  - この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
  - 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(材料を動かして加工する製品を除く。)
4. 電源プラグにぬれた手で触れないでください。
  - 感電の恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 5. 使用できる延長コードの太さ（導体公称断面積）と最大長さの目安

- 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本製品を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。
- 延長コードは本製品のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

| コードの太さ<br>(導体公称断面積) | 銘板記載の定格電流値で使用する長さの目安 |          |           |
|---------------------|----------------------|----------|-----------|
|                     | ～ 5 A                | 5 ～ 10 A | 10 ～ 15 A |
| 2.0 mm <sup>2</sup> | 50 m                 | 30 m     | 20 m      |

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。
- ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

### ●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、ドリルとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

## ⚠ 警告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
  - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
  - ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
3. 回転中のビットにコードが接触しないようにしてください。
  - ・ 感電の原因になります。
4. 使用中は、振り回されないよう本製品を確実に保持してください。
  - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
5. 使用中は、キリなどの工具類や回転部、切りくずなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
  - ・ けがの原因になります。
6. 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
  - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
7. 誤って落したり、ぶつけたときは、キリなどの工具類や本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

## ⚠ 注意

1. 工具類（キリなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
  - ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
  - ・ 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 作業直後のキリや切りくずは大変熱くなっていますので、触れないでください。
  - ・ やけどの原因になります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
  - ・ 材料や本製品などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - ・ けがの原因になります。
6. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
  - ・ 飛散して、けがの恐れがあります。

## 注

- ・ 電源が離れていて、延長コードが必要なときは、本製品を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。


使用できる延長コードの太さ（公称断面積）と最大長さの目安

| コードの太さ<br>(導体公称断面積)  | 銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安 |         |           |
|----------------------|-----------------------|---------|-----------|
|                      | ～ 5 A                 | 5 ～ 7 A | 10 ～ 15 A |
| 0.75 mm <sup>2</sup> | 20 m                  | 10 m    | —         |

| コードの太さ<br>(導体公称断面積)  | 銘板記載の定格電流値で使用できる長さの目安 |          |           |
|----------------------|-----------------------|----------|-----------|
|                      | ～ 5 A                 | 5 ～ 10 A | 10 ～ 15 A |
| 1.25 mm <sup>2</sup> | 30 m                  | 15 m     | 10 m      |
| 2.0 mm <sup>2</sup>  | 50 m                  | 30 m     | 20 m      |

- ・ 延長コードは本製品のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

## 各部の名称および標準付属品



### 標準付属品

- ・ チャックキー S13
- ・ 六角棒レンチ 5
- ・ サイドグリップ (本製品用、アングルアタッチメント用)

## 別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。
- ・ ストッパボールセット品  
部品番号：122645-5

# 使い方

## アングルアタッチメントの取り付け・取りはずし方

### ⚠ 警告

アングルアタッチメントの取り付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと、事故の原因になります。

- ・ アングルアタッチメントの接続方向をかえることにより、高速・低速の切り替えを行うことができます。


高速設定：

鉄工・木工キリなど小径の穴あけ作業

低速設定：


ホールソーなどの大径の穴あけ作業

速度の指示はドリルチャック側が基準になります。




出荷時は“低速”の状態で接続されています。“高速”で作業を行う場合は、以下の手順でアングルアタッチメントの接続を変更してください。

- ・ チャックキーをドリルチャックの穴に差し込んでください。



- ・ ドリルチャックの開口部から六角棒レンチを入れ、チャックキーで保持しながらドリルチャックを締め付けている六角穴付ボルトを左に回してドリルチャックを取りはずしてください。




### 注

- ・ ドリルチャックと六角穴付ボルトははずれないようになっています。
- ・ ドリルチャックは六角穴付ボルトを約 10 回程度左に回せば、六角穴付ボルトが付いた状態で本製品から取りはずすことができます。


## 使い方

- 六角棒レンチでジョイントの六角穴付ボタンボルトをゆるめ、アングルハウジングとジョイント、ソケットを取りはずしてください。




- 取り付けるときは本製品のスピンドルとソケットの二面幅を合わせて取り付け、ジョイントを本製品に取り付けます。

次に高速の場合、アングルハウジングの“LOW”表示側をジョイントに向け、アングルハウジングとソケットの二面幅を合わせ、取り付けます。低速の場合、アングルハウジングを逆にしてください。



- アングルハウジングを本製品に対して任意の角度に設定して、六角穴付ボタンボルトをしっかりと締め付けてください。さらに、最初に締め付けた六角穴付ボタンボルトを追い締めしてください。




### 注


- 六角穴付ボタンボルトは確実にしっかりと締め付けてください。
  - 不完全ですと、けがの原因になります。

## 使い方

- ドリルチャックとスピンドルの二面幅を合わせて取り付け、ドリルチャックをチャックキーで保持しながら、ドリルチャック取り付け用の六角穴付ボルトを六角棒レンチで右に回してしっかりと締め付けてください。



- なお、アングルアタッチメントを取り付けずにドリルチャックを本製品のスピンドルに直接取り付けますと、通常のドリルとしてご使用になれます。



# 使い方

## サイドグリップの取り付け方

### ⚠ 警告

サイドグリップの取り付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと事故の原因になります。

サイドグリップは必ず取り付け、本製品を両手で確実に保持して作業してください。

- ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。


### ⚠ 注意

サイドグリップは確実にしっかり取り付けてください。

- ・ 不完全ですと、取り付けネジ部の破損やアングルアタッチメントから抜けて故障や事故の原因になります。


#### (1) アングルアタッチメントを使わない場合

- ・ 本製品取り付け用のサイドグリップを本製品にしっかりと取り付けてご使用ください。
- ・ 本製品取り付け用サイドグリップは、本製品の左右どちら側にも取り付けが可能です。



#### (2) アングルアタッチメントを使う場合

- ・ アングルアタッチメント取り付け用のサイドグリップをアングルハウジングにしっかりと取り付けてご使用ください。
- ・ サイドグリップの位置は変更することができます。お好みの位置に合わせ、グリップを右に回してしっかりと固定してご使用ください。



# 使い方


## キリの取り付け・取りはずし方

### ⚠ 警告

キリや付属品などの取り付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと、事故の原因になります。

- ・ 取り付けは、ドリルチャックの3か所の穴のうち1か所の穴にチャックキーを差し込み、左へ回しますとドリルチャックの先端のツメが開きます。キリを差し込み、チャックキーを図のように右方向に回して締め付けてください。締め付けは、3か所を均等に締め付けてください。
- ・ 取りはずす場合は、ドリルチャックの穴にチャックキーを差し込み、左へ回してゆるめ、キリを抜き取ってください。




## スイッチの操作

### ⚠ 警告

電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。


- ・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込むと急に動きだし事故の原因になります。
- ・ スイッチは引金を引くと入り、放すと切れます。
- ・ スイッチは引金の引き加減によりお望みの回転数が得られます。



# 使い方

## 正逆転切り替えレバーの操作

- ・ 正逆転切り替えレバーを A 側にする  
と右回転（正転）し、B 側にすると  
左回転（逆転）します。



## 注

- ・ ご使用前には、必ず回転方向を確認してください。
- ・ 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が完全に停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと故障の原因となります。

## 穴あけ方法

### ⚠ 警告

穴の抜きぎわは、本製品に大きな力がかかりキリが折れたり、振り回される恐れがあります。穴の抜きぎわを確認しながら慎重に作業してください。

- ・ けがの原因になります。

キリを逆転させて抜くときは本製品が振り回される恐れがありますので本製品をしっかり保持してからスイッチを入れてください。

- ・ 確実に保持していないと、けがの原因となります。

- ・ 金属に穴をあける場合は、穴をあけたい位置にセンタポンチでクボミを作り、そのクボミにキリの先をあてがえば、キリの先がすべらず正確な位置に穴あけができます。穴あけ時にはキリに油（マシン油など）をつけて作業してください。
- ・ ホールソーなどを使用して大径の穴あけをする場合は、本製品のサイドハンドルを支柱や、床にあてがえば反発が少なく安全な作業ができます。

## 注

- ・ 本製品を無理に押しつけて回転数を大幅に低下させることは避けてください。
  - ・ 作業能率が低下するばかりでなく、本製品の寿命も短くなります。


## ⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・ 電源プラグを電源コンセントにつないだまま行くと、感電や事故の原因になります。


### カーボンブラシの点検

- ・ カーボンブラシは定期的に取りはずして点検してください。
- ・ カーボンブラシが限界摩耗線まで摩耗したら新品と取り替えてください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。新品と交換する際は、必ず当社指定のカーボンブラシをご使用ください。



### カーボンブラシの交換

- ・ ㊦ドライバでブラシホルダキャップを取りはずしてください。
- ・ 中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。
- ・ カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替えるときは、必ず両側とも同時に行ってください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。



### ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。







882024B6  
IWT

株式会社 マキタ  
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502  
TEL.0566-98-1711（代表）