ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

makita

取扱説明書

充電式チェンソー

モデル MUC032G



このたびは**充電式チェンソー**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

もくじ

はじめに

主要機能 …… 2
安全上のご注意 …… 5
各部名称 …… 24
標準付属品の確認 …… 25
別販売品のご紹介 …… 26

ご使用前の準備

バッテリの充電 …… 29
バッテリ／充電器の取り扱い …… 33
使用前に知っておいていただきたいこと …… 40

使い方

チェーン刃の取り付け／取りはずし／調整方法 …… 43
チェーンオイルについて …… 49
バッテリの取り付け／取りはずし方法 …… 51
本製品の操作 …… 52
・スイッチの操作 …… 52
・チェーンブレーキ …… 54
作業方法 …… 56
・基本的な作業 …… 57
・樹木のせん定 …… 58
・切断作業例 …… 59
使用後の取り扱い …… 61
・本製品のお手入れ …… 61
・本製品の保管 …… 64

保守／点検

調整 …… 66
消耗品の交換／補充 …… 68
故障かな？と思ったら …… 69

充電式チェンソー 保証書 …… 裏表紙

はじめに

主要機能

改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

本製品

主要機能＼モデル		MUC032G
電動機		DC ブラシレスモータ
使用可能バッテリ		リチウムイオンバッテリ
		別販売品のご紹介を参照ください。
電圧		直流 36 V（40 V max）※
チェーンスピード		0 ～ 25 m ／秒（0 ～ 1,500 m ／分）
チェーン形式		80TXL
チェーンオイル	使用オイル	マキタ純正チェーンオイル
	タンク容量	200 mL
	給油方式	自動
振動 3 軸合成値	80TXL	3.4 m/s^2
防じん・防水保護等級		IPX4

※ 40 V max は満充電時のバッテリ電圧を表しています。

- 振動 3 軸合成値は、EN62841-4-1 規格に基づき測定。
- 振動 3 軸合成値についての詳細は JEMA［(社）日本電機工業会］ウェブサイト：(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html）をご参照ください。

充電器

主要機能＼モデル		DC40RA
入力電圧		単相交流 100 V
入力周波数		50-60 Hz
入力容量		310 W
バッテリ充電端子	出力電圧	直流 40 V max ※
	出力電流	直流 6 A
USB 電源端子	出力電圧	直流 5.0 V
	出力電流	直流 2.4 A
	形状	USB Type A

※ 40 V max は満充電時のバッテリ電圧を表しています。

チェーン刃／ガイドバー

■ MUC032GRU

チェーン刃	形式	80TXL-59E
	ピッチ	0.325 インチ
	ゲージ	1.1 mm
	ドライブリンク数	59 枚
ガイドバー（スプロケットノーズ形式）	長さ（有効切断長さ）	350 mm（334 mm）
	ゲージ	1.1 mm

■ MUC032GZ

チェーン刃	形式	80TXL-51E	80TXL-59E	80TXL-64E
	ピッチ	0.325 インチ		
	ゲージ	1.1 mm		
	ドライブリンク数	51 枚	59 枚	64 枚
ガイドバー（スプロケットノーズ形式）	長さ（有効切断長さ）	300 mm（268 mm）	350 mm（334 mm）	400 mm（375 mm）
	ゲージ	1.1 mm		

製品の質量および寸法

・ チェーン刃、ガイドバー、バッテリ（BL4040F）を取り付けた場合の数値です。

■ MUC032GRU

チェーン刃の形式	80TXL-59E
ガイドバーの長さ	350 mm
質量	3.9 kg
本製品寸法 長さ×幅×高さ	635 mm × 193 mm × 219 mm

■ MUC032GZ

チェーン刃の形式	80TXL-51E	80TXL-59E	80TXL-64E
ガイドバーの長さ	300 mm	350 mm	400 mm
質量	3.8 kg	3.9 kg	4.0 kg
本製品寸法 長さ×幅×高さ	570 mm × 193 mm × 219 mm	635 mm × 193 mm × 219 mm	675 mm × 193 mm × 219 mm

1 回の充電での作業量

・ 数値は参考値です。
・ 材料の状態、チェーン刃の状態により異なります。

使用バッテリ	材料	サイズ	切断量
BL4040F	杉丸太	φ 300 mm	約 25 本

JPA045-7

本製品（充電器は除く）は、雨の中での使用に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。以下のことに注意してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 「充電工具」は、充電式（バッテリパック式）電動工具を示します。

注意文の ⚠警告 ・ ⚠注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は ⚠警告 と ⚠注意 ・ 注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 ：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
なお ⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注 ：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

充電式製品共通の安全上のご注意

⚠ 警告

作業環境

1 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。

2 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。

3 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。

4 落雷の恐れがある場合は製品を使用しないでください。
・ 感電ややけどの恐れがあります。

5 子供が充電工具で遊ばないように注意してください。
・ けがや事故の原因になります。

6 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。

7 アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

電気に関する安全事項

1 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。

⚠警告

2 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
- 感電する恐れがあります。

3 充電器は、雨中や湿気の多い所で、充電したり、保管しないでください。
- 充電器内部に水が入り、感電や発熱、発火、破裂する恐れがあります。

4 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
- 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
- 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。

5 使用環境に適した延長コードを使用してください。

6 充電工具、バッテリは、雨の中に放置しないでください。
- 感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。

7 雨の中で、バッテリを製品からはずさないでください。
- 感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。

8 濡れた手でバッテリの端子や充電器の電源プラグ、電源コンセントに触れないでください。
- 感電の恐れがあります。

9 USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
- 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

⚠警告

作業者に関する安全事項

1 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
- 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
- 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
- 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。

2 安全保護具を使用してください。
- 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。

3 不意な始動は避けてください。
- バッテリを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- スイッチに指をかけて運ばないでください。

4 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
- 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。

5 無理な姿勢で作業をしないでください。
- 本製品を無理に押しつけず、常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

6 きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

⚠警告

7 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

充電工具の使用および手入れ

1 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
- 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。

2 スイッチに異常がないか点検してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

3 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリを本製品から抜いてください。
- 本製品の調整
- 刃物、砥石、ビットなどの先端工具や付属品の交換
- 保管、または修理
- 充電工具から離れるとき
- 本製品の受け渡し
- その他危険が予想される作業

4 使用しない充電工具、充電器およびバッテリは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
- 充電工具や充電器からバッテリを抜いて保管してください。
- 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
- バッテリはバッテリカバーを付けて保管してください（バッテリカバー付きの場合）。

⚠警告

5 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。

- 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
- 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- 充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- 充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。

6 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。

- 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。

7 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。

- 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引き出すよう、最適に設計されています。

8 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。

- 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。

9 清掃の際は、バッテリ部、モータ部、電気接続部へ水を侵入させないようにしてください。

バッテリに関する安全事項

1 バッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

- スイッチがオンの位置にあるときにバッテリを差し込むと事故につながります。

2 バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。

- ほかのバッテリ用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。

⚠警告

3 マキタが指定した専用バッテリ以外使わないでください。また、改造したバッテリ（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリを含む）を使用しないでください。

・工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。

4 バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。

・バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
・本製品または充電器からはずした後は、バッテリにバッテリカバーを必ず取り付けてください（バッテリカバー付きの場合）。

5 高温などの過酷な条件下ではバッテリから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。

・万が一、バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
・バッテリの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

6 バッテリはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。

・火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。

7 バッテリは、火への投入、加熱をしないでください。

・発火、破裂の恐れがあります。

8 バッテリに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。

・発熱、発火、破裂の恐れがあります。

9 分解・改造をしないでください。

・発熱、発火、破裂の恐れがあります。

10 バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

・バッテリを周囲温度が 50 ℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

⚠ 警告

11 バッテリの内部に塩水のような導電体を侵入させないでください。
- バッテリ内部に塩水のような導電体が侵入すると、感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。

12 使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。

13 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。
- 損傷、または使用できなくなったバッテリは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。

14 使用済みのバッテリは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
- 棄てられたバッテリがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

15 バッテリは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。
- 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
- 電力量は、バッテリ裏側の注意ラベルに記載されています。

16 使用中、使用後にバッテリが熱くなることがあります。やけど、低温やけどの原因になるため注意してください。
- 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているためやけどの恐れがあります。

17 バッテリに切りくず、ホコリ、土などがたまらないようにしてください。
- 異常発熱によりやけどしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至る恐れがあります。

⚠警告

整備

1 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- 本製品、充電器、バッテリを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
- アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

その他の安全事項

1 保守や点検は雨を避けられる場所で行ってください。

2 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙、発火、感電、けがに至る恐れがあります。
  ＜異常・故障例＞
  - 本製品やバッテリが異常に熱い。
  - 本製品やバッテリに深いキズや変形がある。
  - 焦げくさい臭いがする。
  - ビリビリと電気を感じる。
- スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

⚠警告

3 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

4 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
- 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。

5 ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
- 爆発や火災の恐れがあります。

6 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニルなどの上では充電しないでください。
- 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを挿し込まないでください。
- 綿ぼこりなど、ホコリの多い場所で充電しないでください。

7 使用直後は製品の端子部に触れないでください。
- 熱くなっているため、やけどの恐れがあります。

8 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
- そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

9 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。

10 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

⚠警告

11 正しく充電してください。

- 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
- 昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ラベルに 発電機 の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 周囲温度が 10 ℃未満、または周囲温度が 40 ℃以上ではバッテリを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- バッテリは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
- 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

12 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。

- 感電の恐れがあります。

13 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。

- 誤動作や故障する恐れがあります。

14 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

- 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm^2	30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

⚠注意

1. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

2. 使用後は付着したゴミなどを取り除き、乾燥させてから保管してください。
   ・季節や地域によっては凍結による故障の恐れがあります。

3. 通気口に雑草や葉、土などのよごれが付着した場合、取り除いてください。
   ・故障の原因になります。

4. 高圧水での洗浄はしないでください。
   ・破損、故障の原因になります。

JPB337-5-WG

充電式チェンソー　安全上のご注意

先に充電工具としての共通の注意事項を述べましたが、充電式チェンソーとして、さらに次の注意事項を守ってください。

⚠ 警告

1 本製品は剪定や樹木の切断など、樹木の保全を目的とした機械です。この目的以外には、使用しないでください。
- 目的以外で使用されますと、けがや事故の原因になります。また本製品の寿命を縮めます。

2 使用中は両手で確実にハンドルを保持し、片手では作業しないでください。
- 本製品がはね返り、けがの原因となります。

3 チェーン刃は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。
- 誤った取り付け方をしますと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。

4 ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。
- 本製品がはね返り（キックバック）けがの原因になります。

5 使用中は、チェーン刃、ガイドバーや回転部、切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。
- けがの原因になります。

⚠警告

6 はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。また、肩の高さより高い位置で使用しないでください。
・けがの原因になります。



7 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
・そのまま使用していると、けがの原因になります。

8 誤って落としたり、ぶつけたときは、チェーン刃、ガイドバーや本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

9 作業中は常に保護帽（ヘルメット）、保護メガネ（ゴーグル）、耳栓、保護手袋、チェンソー用防護ズボンを着用し、履き物は滑り止めの付いた安全靴などの保護具を着用してください。
・けがの原因になります。

10 チェーン刃は、正しく目立てしてください。
・特にデプスゲージの寸法が大きくなりすぎますと、本製品のはね返り（キックバック）発生の危険性が高くなります。

11 切断材料は、しっかり固定してください。また切り落とし材に十分注意してください。
・けがの原因になります。

⚠警告

12 ガイドバー、チェーン刃の取り付け、チェーンオイルの自動給油量を調整（調整機構がある場合）するときは、必ず本製品の電源を切り、バッテリを取りはずしてから行ってください。
- 電源が入ったままですと、不意にチェーン刃が回りだすなどして事故の原因になります。

13 足元が滑りやすい場所では使用しないでください。
- 転倒してけがの原因になります。

14 伐木の際は、バッテリアダプタを使用しないでください。
- コードが引っかかると、けがの原因になります。

15 チェーンキャッチャーは、外れたチェーン刃を受け止める重要機能部品です。チェーンキャッチャーの損傷がない状態で使用してください。

［事業者の方へ］
樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は、法令、規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

（関連法令）
労働安全衛生法第 59 条第 3 項
安全衛生特別教育規程第 10 条
労働安全衛生規則第 36 条第 8 号

⚠警告

高所作業時の注意事項

1. 高所（高さが２ｍを超える箇所での作業）でチェンソー作業を行うときは、高所作業用の機器を活用して、安定した足場を確保してください。
   ・けがの原因になります。

2. 安全帯（芯入り）を必ず着用し身体をしっかり固定してください。
   ・けがや事故の原因になります。

3. 両手でハンドルを正しく握り、肘を軽く曲げて作業してください。片手持ち作業、腕を伸ばしてのチェンソー操作は行わないでください。
   ・けがの原因になります。

4. 作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、それ以外では作業を行わないでください。
   ・けがの原因になります。

5. 誤操作を防ぐ安全装置（ロックオフレバー）が確実に作動することを、作業前に必ず確認してください。
   ・事故の原因になります。

⚠注意

1. 使用しないときは、バッテリをはずしてチェーンブレーキをかけ、ガイドバーにカバーをして刃物がむき出しにならないようにした後、お子様の手の届かない所に保管してください。
   ・けがの原因になります。

2. スイッチを入れるとき、チェーン刃が材料やほかのものに当たっていないことを確認してください。
   ・本製品が引っ張られたり戻されたりして、けがの原因になります。

3. 材料に石、釘などの異物がないことを確かめてください。
   ・刃物が石などに当たると、けがの原因になります。

4. 切り落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料に挟み込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。
   ・ガイドバーが挟みつけられると、けがの原因になります。

5. ガイドバーケースが取り付いた状態で本製品を起動しないでください。

6. 本製品を作動させたまま床などに放置しないでください。
   ・事故の原因になります。

7. 行政機関では、チェンソーの 1 日の使用時間は 2 時間以内、連続操作時間は 10 分以内にするよう指導しています。作業時間の組み合わせを上手に計画してご使用ください。

8. 寒いときの休憩や昼食時には暖をとり、身体の保温に心がけてください。

9. チェーン刃を取り扱うときは、手袋を着用してください。
   ・けがの原因になります。

10. 2 台以上で作業するときは、安全な距離を確保してください。
    ・事故の原因になります。

⚠注意

11 チェーン刃は、常に良い切れ味で使用してください。切れ味の悪くなったチェーン刃は目立て、または交換をしてください。

12 風窓を手でふさいで使用しないでください。

13 降雪時や積雪中での使用は避けてください。
・ 製品が凍結して故障する恐れがあります。

IP 表示について（防じん・防水性能）

IP 表示は IEC 国際規格により規定される電気機器への粉じんや水の侵入に対する保護等級を表します。
保護等級の分類と内容はつぎの通りです。

IP X 4

有害な影響を伴う水の侵入に対する保護等級（防水）

保護等級	内容
0 ～ 3	省略
4	あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。
5	あらゆる方向からの噴流水（12.5 ℓ/min）に対して保護されている。
6	あらゆる方向からの暴噴水（100 ℓ/min）に対して保護されている。
7	水に浸しても影響がないように保護されている。
8	潜水状態での使用に対して保護されている。

外来固形物の侵入に対する保護等級（防じん）

保護等級	内容
0 ～ 3	省略
4	直径 1 mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 針金での危険箇所への接近に保護されている。
5	防じん試験用粉じん（直径 75 μm）が侵入しても、動作および安全性を損なわないように保護されている（防じん形）。
6	耐じん試験用粉じん（直径 75 μm）が侵入しないように保護されている（耐じん形）。
X	規定しない。

注

- IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
- 工具本体にバッテリを装着した状態で、IEC 国際規格に規定された保護等級に適合しております。

各部名称


主電源ボタン
表示パネル
ロックオフレバー
トップハンドル
フロントハンドガード
（チェーンブレーキ）
バッテリ
スプロケットカバーロックナット
ガイドバー
風窓
チェーン刃
スイッチレバー
スプロケットカバー
チェーン張り調整ネジ
オイル吐出量
調整ネジ
キャップ
チェーンキャッチャー
ガイドバーケース
サイド
ハンドル
オイルタンク
オイル給油口キャップ
オイル残量確認窓
風窓
フック

標準付属品の確認

モデル 標準付属品	MUC032GRU	MUC032GZ
バッテリ （容量／セル数）	BL4040F （4.0 Ah ／ 10 本）	×
充電器 （充電時間）	DC40RA （実用充電完了※ 1：約 31 分） （フル充電完了※ 2：約 45 分）	×
バッテリカバー	○	×
ガイドバー	○	×
チェーン刃	○	×
ガイドバーケース	○	×
チェーンオイル	○	○
レンチ 13	○	○
丸型ヤスリ 4	○	○

※ 1：実用充電完了：フル充電完了の約 80 % の充電が完了した状態。
※ 2：フル充電完了：バッテリの容量いっぱいまで充電された状態。

別販売品のご紹介

・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。

・ チェーンオイル（1 L）
部品番号：A-58300

チェーン刃およびガイドバー、ガイドバーケース、スプロケット

・ MUC032GRU 使用部品

ガイドバー長さ	チェーンタイプ	ガイドバー形式	チェンソーバーセット※	スプロケット部品番号
350 mm	80TXL	スプロケットノーズ	① M350C	スプロケット 7 227905-1

※チェーン刃、ガイドバー、ガイドバーケースのセット品。

・ チェンソーバーセット

	セット品名	セット品部品番号	品名	部品番号
①	350 mm スプロケットノーズバーチェンソーバーセット※	M350C	80TXL-59E	A-73623
			350 mm スプロケットノーズ	A-73651
			ガイドバーケース 360	413G23-5

※チェーン刃、ガイドバー、ガイドバーケースのセット品。

・ MUC032GZ 使用部品

ガイドバー長さ	チェーンタイプ	ガイドバー形式	チェンソーバーセット※	スプロケット部品番号
300 mm	80TXL	スプロケットノーズ	① M300C	スプロケット 7 227905-1
350 mm			② M350C	
400 mm			③ M400C	

※チェーン刃、ガイドバー、ガイドバーケースのセット品。

・ チェンソーバーセット

	セット品名	セット品部品番号	品名	部品番号
①	300 mm スプロケットノーズバーチェンソーバーセット※	M300C	80TXL-51E	A-72768
			300 mm スプロケットノーズ	A-73352
			ガイドバーケース 360	413G23-5
②	350 mm スプロケットノーズバーチェンソーバーセット※	M350C	80TXL-59E	A-73623
			350 mm スプロケットノーズ	A-73651
			ガイドバーケース 360	413G23-5
③	400 mm スプロケットノーズバーチェンソーバーセット※	M400C	80TXL-64E	A-73639
			400 mm スプロケットノーズ	A-73667
			ガイドバーケース 460	413G21-9

※チェーン刃、ガイドバー、ガイドバーケースのセット品。

バッテリおよび充電器

品目	品名	部品番号
使用可能バッテリ（容量／セル数）	BL4040（4.0 Ah ／ 10 本）	A-69939
	◎ BL4040F（4.0 Ah ／ 10 本）	A-73841
	◎ BL4050F（5.0 Ah ／ 20 本）	A-72372
	BL4080F（8.0 Ah ／ 20 本）	A-73368
	BL4080H（8.0 Ah ／ 20 本）	A-77263
対応充電器	DC40RA（急速充電器）	JPADC40RA
	DC40RB（2 口急速充電器）	JPADC40RB
	DC40WA（2 口充電器）	JPADC40WA
	DC40WB（充電器）	JPADC40WB
その他アダプタ類	PDC01 ※ 1	A-69098
	PDC1200	A-71825
	40 Vmax 用アダプタ※ 2	A-72241

◎：使用推奨バッテリ
※ 1：PDC01 使用時は IPX4 に適合。
※ 2：ポータブル電源ユニット PDC01、PDC1200 使用時に必要となるアダプタです。

・ 充電器用互換アダプタ
ADP10
部品番号：A-69967
充電器 DC40RA または DC40RB に取り付けることでマキタ 14.4 V/18 V バッテリの充電が可能になるアダプタです。

バッテリの充電

バッテリ残容量表示

・ チェックボタンを押すとバッテリ表示ランプが残容量を数秒間表示します。



バッテリ表示ランプ :点灯　:点滅　:消灯	バッテリ残容量
	75 % - 100 %
	50 % - 75 %
	25 % - 50 %
	0 % - 25 %
	充電してください。
	バッテリの異常です。

注

・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。
・ バッテリ保護機能が働いた際は、左端のバッテリ表示ランプが点滅します。

シンボルマークについて

・ 充電器および取扱説明書にシンボルマークを表記しております。このシンボルマークの意味をご理解の上ご使用ください。

	充電器は屋内で使用してください。

バッテリの充電方法



1. 充電器の電源プラグを 100 V の電源コンセントに挿し込みます。
・ 充電表示ライトは [緑点滅] を繰り返します。
2. バッテリを充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れます。
・ 充電器の端子カバーはバッテリ挿入に伴い開閉します。
3. バッテリを挿入しますと充電表示ライトが [青点滅（短）] に変わり、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴り、充電を開始します。
4. 実用充電完了状態（約 80 % ～ 100 %）になると [青点灯] に変わり、電子ブザーが約 1 秒鳴ります。
5. フル充電完了状態になると [緑点灯] に変わり、充電完了メロディーまたは電子ブザー音が鳴ります。
・ 充電時間は周囲温度（10 ℃～ 40 ℃）やバッテリの状態（新品・長期保存バッテリや寿命に近いバッテリなど）により変動します。
・ 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリの冷却を行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。冷却時間は約30分です。
6. 充電完了後はバッテリを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜きます。

充電表示ライトについて

・ 充電表示ライトの内容は以下のようになっています。



ライト表示	状態	詳細
緑点滅	**充 電 前**	電源に挿し込んだ状態
青点滅（長）	**待 機 中**	バッテリが充電可能な温度状態になった後、自動的に充電開始
青点滅（短）	**充 電 中**	バッテリ容量約0 %~80 %
青点灯	**実用充電完了**	バッテリ容量約80 %~100 %（80 %で電子ブザーが鳴ってお知らせ）
緑点灯	**フル充電完了**	バッテリ容量100 %（電子ブザーまたはメロディーでお知らせ）
青･赤交互点滅	**充電中（ファン異常あり）**	冷却ファンの故障または冷却不足の状態
赤点灯	**充電不可**	バッテリ寿命またはゴミづまりで充電不可の状態（電子ブザーが約20 秒間鳴ってお知らせ）

注

- DC40RA はマキタバッテリ専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- 使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電されますと充電表示ライトが [青点滅（長）] を繰り返す場合があります。
  - このようなときは、自動的に充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを冷却してから充電を開始します。
- 充電開始後､充電表示ライトが [赤点灯] し､電子ブザーが [ピッピッピッ] と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリの寿命またはゴミづまりで充電できないか、充電器とバッテリ間の通信が異常です。
  - このようなときは、バッテリ充電端子を掃除したり、新しいバッテリに交換してください。
- 次のような状態のときは、充電器またはバッテリに故障があると考えられますので、充電器とバッテリの両方を、お買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちください。

  ×充電器のプラグを 100 V の電源に挿し込んでも、充電表示ライトが [緑点滅] しない。

  ×バッテリを挿入しても、充電表示ライトが [青点滅] しない。
- バッテリを使用しないときは、バッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこりから保護するのに役立ちます。

バッテリ／充電器の取り扱い

バッテリについて

・ お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていないため、充電器で正しく充電してからご使用ください。
・ 使用しないときはバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこりから保護するのに役立ちます。
・ 使用しないときは本製品または充電器からバッテリを抜いて保管してください。

バッテリを長持ちさせるには

・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
・ 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
・ 充電は周囲温度 10 ℃～ 40 ℃の範囲で行ってください。
・ 長期間（6 ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリは充電してから保管することをおすすめします。

バッテリの回収について

・ 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。

リチウムイオンバッテリは
リサイクルへ

充電器の点検・修理・保管方法

・ いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
・ 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
×お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
×温度や湿度の急変する所
×湿気の多い所
×直射日光の当たる所
×揮発性物質の置いてある所

充電器の冷却システムについて

- バッテリの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリのゴミづまりによって冷却不足となった場合、充電表示ライトが [赤・青交互点滅] し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行いますが、充電時間が長くなることがあります（その場合、実用充電完了表示はありません）。
  - このようなときは、充電器、バッテリの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- 充電器の前面と背面にある「冷却ファンの風穴」がゴミやほこりでふさがれていないか定期的に確認、清掃をしてください。



- 充電中、送風の音がしない場合がありますが、充電表示ライトが [赤・青交互点滅] していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することがあります。
- 充電器、バッテリの風穴をふさがないでください。
- 頻繁に充電表示ライトが [赤・青交互点滅] するようなときは、点検・修理をお申し付けください。

充電器のメロディー切り替え方法

1. バッテリを充電器に差し込むと、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴ります。
2. このとき、素早くバッテリを差し直すと充電完了メロディーの確認音が変わります。
3. 続けて素早くバッテリを差し直すたびに充電完了メロディーの確認音が順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーの確認音が鳴りましたら、バッテリを挿入したままにすることで充電を開始します。
   「ピピッ！」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音が鳴りません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが [緑点灯] に変わり、バッテリ挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音はしません。
6. 設定した充電完了メロディーは充電器の電源プラグを抜いても記憶されています。



（※）出荷時は電子ブザーに設定されています。

充電器の USB 電源端子の使い方

⚠ 警告

USB 電源部の端子間を短絡（ショート）させないでください。

・ 釘、針金が USB 電源端子部に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

DC40RA は、様々な USB 機器の外部電源としても使用することができます。次の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注

- **万一の場合に備えて、ご使用になる USB 機器の内部データを必ず事前にバックアップしてください。**
  - 接続した USB 機器の内部データが（予測できない問題により）破損・消失する可能性があります。
- **USB 機器の種類によっては、動作しない、または充電できない機種があります。**
- **2.4 A を超える出力電流を必要とする USB 機器は、充電器に接続しないでください。**
  - USB 電源端子の最大出力電流は、2.4 A です。
- **充電器と USB 機器の接続には、USB 機器に付属の USB ケーブルをご使用ください。**
- **使用後は USB 端子カバーを閉じてください。USB 端子カバーが開いていると USB 端子内部に水滴やほこりが侵入し故障につながります。**

1. DC40RA 側面の USB 端子カバーを開いて、USB ケーブルで USB 機器と接続します。
2. DC40RA の電源プラグを電源コンセントに挿し込んで USB 機器に給電します。
3. 使用後は、USB 機器、USB ケーブルを取りはずし、カバーを戻してください。
4. 電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。



壁に取り付けて使用する際のご注意

⚠ 注意

- 壁に取り付けて使用する場合は、必ず吊下げ用ネジ２本で確実に吊下げてください。
- 充電器を吊下げた後は、固定用ネジなどにより充電器を固定してください。固定が不十分な場合、充電器からバッテリを抜き取る際に充電器が落下する恐れがあります。
- 取り付け作業を行うときは、バッテリを抜き取り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 取り付け作業を途中で中断すると落下などの恐れがあります。取り付け手順を守り、最後まで確実に取り付け作業を行ってください。
- 定期的にネジのゆるみがないか確認してください。
- ネジのゆるみがあると充電器が落下する恐れがあります。
- 定期的に充電器の端子部を掃除してください。
- 端子部の掃除を行うときは、エアダスターなどでていねいに行ってください。
- 充電器本体、バッテリ（BL4080F）の総重量は、約 3.0 kg になります。取り付け場所の耐荷重が不足する場合は、十分な補強を行ってください。

壁面への充電器の取り付けは、次の手順で行ってください。

1. 事前準備

用意するもの（別途準備してください）

- 木ネジ（吊下げ用）4 mm × 20 mm 以上：２本
  ※ネジ頭は下図の寸法としてください。



- 木ネジ（固定用ネジ 1）4 mm × 25 mm 以上：１本
- 工具（ネジ締め用）

2. 吊下げ用ネジの取り付け
周りに充電器の取り付け作業や、バッテリの充電作業の障害になる出っ張りなどがない、強度のある壁面に取り付けてください。



3. 充電器の取り付け
手順 2 で取り付けた吊下げ用ネジに充電器を引っかけてください。



4. 充電器の固定
固定用ネジを図のように締め込んでください。



使用前に知っておいていただきたいこと

持ち運び方

・ 必ずバッテリをはずして、チェーンブレーキをかけてください（54ページ参照）。
・ バッテリにバッテリカバー、チェーン刃にガイドバーケースを取り付けてください。



フックについて

・ 本製品の後部にフックがあります。
・ 図のように引き出してご使用ください。



本製品のバッテリ残容量表示

・ 本製品のバッテリ警告表示灯でバッテリの残容量を確認することができます。
・ バッテリの残容量が少なくなると、バッテリ警告表示灯が点滅します。さらに使用すると、本製品は自動停止し、バッテリ警告表示灯が点灯します。



バッテリ残容量		
100 ~ 20 %	20 %以下	0 %
バッテリ警告表示灯： 消灯	バッテリ警告表示灯： 赤点滅	・本製品：停止 ・バッテリ警告表示灯： 赤点灯

注

・ バッテリ表示ランプと本製品のバッテリ警告表示灯では、バッテリ残容量表示が異なる場合があります。
・ 電源が入っている間は主電源表示灯が点灯します。

本製品およびバッテリの保護機能

本製品を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは保護機能によるものです。



表示パネル	状態	対応
警告表示灯：赤点灯	本製品が高温になるとモータが自動停止します。また、高温の環境下では発熱保護機能が働きモータが自動停止します。	使用を中断して本製品からバッテリを取りはずし、本製品を冷ましてください。
警告表示灯：赤点滅	本製品が過負荷状態になるとモータが自動停止します。	電源を切り、本製品からバッテリを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。
バッテリ警告表示灯：赤点灯	バッテリが高温になるとモータが自動停止します。また、高温の環境下では発熱保護機能が働きモータが自動停止します。	使用を中断して本製品からバッテリを取りはずし、冷却ファン付きの充電器でバッテリの充電および冷却をしてください。
バッテリ警告表示灯：赤点灯（バッテリ残容量：0 %）	バッテリの容量が少なくなると、モータが自動停止します。	本製品からバッテリを取りはずし、バッテリを充電するか、充電されたバッテリに交換してください。

・ 上記以外の症状で停止した場合、「故障かな？と思ったら」（69 ページ参照）に従って点検してください。
・ 電源が入っている間は主電源表示灯が点灯します。

チェーン刃の取り付け／取りはずし／調整方法

⚠ 警告

チェーン刃の取り付け、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ずスイッチを切り本製品からバッテリを抜いてください。
・ バッテリを本製品に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

チェーン刃は、必ず適正な張りに調整してください。
・ 張り方がゆるいと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。

⚠ 注意

チェーン刃の取り付け、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ず手袋をはめて行ってください。
・ けがの原因になります。

チェーン刃の取り付け方

1. フロントハンドガードを後方に「カチッ」と音がするまで引き戻します。
・ チェーンブレーキが解除されます。
・ チェーンブレーキの詳細については、54 ページを参照してください。



2. レンチ 13 でチェーン張り調整ネジを（－）側にいっぱいまで回し完全にゆるめます。
3. レンチ 13 でスプロケットカバーロックナットを完全にゆるめます。



4. スプロケットカバーを取りはずします。



5. チェーン回転方向マークにチェーン刃の向きを合わせ、外周にそってチェーン刃をガイドバーの溝に取り付けます。



6. チェーン刃をスプロケットにかけ、アジャストピンとボルトがそれぞれ穴に入るようにガイドバーを取り付けます。



7. スプロケットカバーのツメを本製品の溝に入れ、アジャストピンとボルトが穴に合うようにスプロケットカバーを取り付けます。
   ※スプロケットカバーを取り付けた後でツメが溝に入っていない場合、ツメを指で押すと溝に収めることができます。



8. レンチ 13 でスプロケットカバーロックナットを仮締めします。

9. ガイドバーの先端を軽く持ち上げながら、チェーン張り調整ネジをレンチ 13 で回して、チェーン張り調整ネジを調整します。
   ・ チェーン張り調整ネジは（+）側に回すとチェーン刃の張りが強くなり、（−）側に回すとチェーン刃の張りが弱くなります。



   ・ ガイドバー底部にチェーン刃が軽く接触する程度に調整してください。



10. ガイドバーの先端を軽く持ち上げてレンチ 13 でスプロケットカバーロックナットをしっかり締め付けます。
11. チェーン刃にたるみがないことを確認します。
・ チェーン刃をガイドバー中央付近で軽く持ち上げて前後にスムーズに動かせるぐらいが目安です。



注

- チェーン刃の張りすぎは、ガイドバーの摩耗やチェーン刃破損の原因になります。必ず適正な張りに調整してください。
- チェーン刃が新しいうちは伸びやすいので、チェーンの張り調整をこまめに調整してください。
- チェーン刃の張り方がゆるいときは、チェーン刃がガイドバーからはずれる原因となります。
- ガイドバーは両面使用できます。ガイドバーのかたよった摩耗を防ぐため、新品のチェーン刃に取り替えるたびに、ガイドバーを反転してご使用ください。
- チェーン刃を交換するときは、スプロケットの状態を確認してください。スプロケットが摩耗している場合、新品と交換してください（68 ページ参照）。

チェーン刃の取りはずし方

1. スプロケットカバーを取りはずします（43 ページ「チェーン刃の取り付け方」の手順 1 から 4 参照）。
2. ガイドバーとチェーン刃をスプロケットから取りはずします。



チェーン刃の調整

1. フロントハンドガードを後方に「カチッ」と音がするまで引き戻します。
・ チェーンブレーキが解除されます。
・ チェーンブレーキの詳細については、54 ページを参照してください。



2. レンチ 13 でスプロケットカバーロックナットを少しゆるめます。
3. ガイドバーの先端を軽く持ち上げながら、チェーン張り調整ネジをレンチ 13 で回して、チェーン刃の張りを調整します。
・ チェーン張り調整ネジは（+）側に回すとチェーン刃の張りが強くなり、（−）側に回すとチェーン刃の張りが弱くなります。



・ ガイドバー底部にチェーン刃が軽く接触する程度に調整してください。



4. ガイドバーの先端を軽く持ち上げて、レンチ 13 でスプロケットカバーロックナットをしっかり締め付けます。
5. チェーン刃にたるみがないことを確認します。
・ チェーン刃をガイドバー中央付近で軽く持ち上げて前後にスムーズに動かせるぐらいが目安です。

注

- チェーン刃の張りすぎは、ガイドバーの摩耗やチェーン刃破損の原因になります。必ず適正な張りに調整してください。
- チェーン刃が新しいうちは伸びやすいので、チェーンの張り調整をこまめに調整してください。
- チェーン刃の張り方がゆるいときは、チェーン刃がガイドバーからはずれる原因となります。
- ガイドバーは両面使用できます。ガイドバーのかたよった摩耗を防ぐため、新品のチェーン刃に取り替えるたびに、ガイドバーを反転してご使用ください。

チェーンオイルについて

注

- 使用前に必ずオイルタンクにチェーンオイルを入れてください。
- チェーンオイルは、マキタ純正チェーンオイルまたは市販の専用チェーンオイルをお使いください。
- ゴミなどの混入したオイルおよび揮発性のオイルは絶対に使用しないでください。

チェーンオイルの注入方法

- お買い上げ時はオイルタンクにチェーンオイルが入っていません。チェーンオイルを注入してからご使用ください。
- 作業前にオイルタンク内のチェーンオイルの残量を確認し、少ない場合は補充してください。
- 作業中もチェーンオイルの残量を確認し、少ない場合は補充してください。



1. オイル給油口キャップのボタンを押して、ツマミを起こします。
2. ツマミをゆるむ方向に回し、オイル給油口キャップを取りはずします。
3. チェーンオイルを入れます。
   - 容量は約 200 mL です。
4. 給油後はオイル給油口キャップを取り付けます。
5. ツマミを締まる方向に回し、オイル給油口キャップを締め付けます。



注

- オイル給油口キャップが回せないときは、ボタンを押してツマミを起こし、レンチ 13 の先端を溝に入れて回してください。
- オイルタンクからチェーンオイルを抜く場合も、注入方法と同じ要領で行ってください。オイル給油口キャップを取りはずしてからオイルを抜き、オイル給油口キャップを取り付けてください。



チェーンオイルの吐出量調整

1. キャップを開きます。
2. オイル吐出量調整ネジをレンチ 13 の先端で回して、吐出量を調整します。
   - チェーンオイルの吐出量は右に回すと少なくなり、左に回すと多くなります（3 段階調整）。
3. 調整後はキャップを閉じます。

バッテリの取り付け／取りはずし方法

⚠ 警告

本製品にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

・ スイッチを入れたままバッテリを差し込むと、事故の原因になります。

バッテリは確実に差し込んでください。ボタンの赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

・ 差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

取り付け方

・ バッテリを本製品の溝に合わせ、ボタンの赤色部が見えなくなるまで差し込みます。



イラストはBL4040Fの取り付け例です。

取りはずし方

・ バッテリのボタンを
1. 矢印方向に押しながら
2. 引き出します。



本製品の操作

スイッチの操作

⚠ 警告

本製品にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

・ スイッチを入れたままバッテリを差し込むと事故の原因になります。

主電源ボタンを入れる際は、必ずロックオフレバーを放し、スイッチレバーから指を放してください。

・ スイッチレバーを引いたまま行うと、事故の原因になります。

1. 主電源ボタンを押します。
・ 電源が入ると、主電源表示灯が点灯します。



2. スイッチは、ロックオフレバーを握った状態でスイッチレバーを引くと入り、放すとブレーキがかかり停止します。
・ 主電源表示灯が点灯しているときに、スイッチを入れたり、切ったりできます。
・ スイッチレバーの引き加減により、回転数を調節できます。



3. 電源を切るには、主電源表示灯が点灯中に主電源ボタンを押します。

注

- フロントハンドガードが前方に倒れている状態（チェーンブレーキは作動した状態）で主電源ボタンを押すと、主電源表示灯が点灯し、チェーンブレーキ警告表示灯が赤色に点滅します。
- フロントハンドガードが前方に倒れていない状態（チェーンブレーキは解除した状態）で､ロックオフレバーを握りスイッチレバーを引いたまま、主電源ボタンを押すと、主電源表示灯が点灯し、警告表示灯が赤色に点滅します。
- 本製品は、下記の理由でモータの停止が 1 分間続くと自動的に電源が切れる機能を備えています。
  - スイッチレバーを引かない状態が 1 分間続く。
  - エラーで停止し、スイッチレバーを引いても動作しない状態が 1 分間続く。
- チェーンブレーキが作動している場合は、約 30 分後に電源が自動的に切れます。
- 電源を入れた状態でスイッチレバーを引いたときに、電源が切れる場合は故障しています。お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。

チェーンブレーキ

・ 本製品ははね返り（キックバック）が生じた場合、危険を少なくするためにチェーンブレーキ（急ブレーキ装置）を備えています。
・ 持ち運ぶときや使用しないときは、バッテリをはずして、チェーン刃が動かないようチェーンブレーキをかけてください。

■ マークについて

・ 本製品にはチェーンブレーキに関してのマークがあります。マークの意味をご理解の上ご使用ください。

↑ 🔒	・ チェーンブレーキをかけるには、フロントハンドガードを前方に倒してください。
🔓 ↓	・ チェーンブレーキを解除するには、フロントハンドガードを後方に「カチッ」と音がするまで引き戻してください。

■ チェーンブレーキのかけ方

・ チェーンブレーキをかけるには、フロントハンドガードを前方に倒します。



・ チェーンブレーキが作動しているときは、チェーンブレーキ警告表示灯が赤色に点滅します。
・ 電源が入っている間は主電源表示灯が点灯します。



■ チェーンブレーキの解除方法

・ チェーンブレーキを解除するには、フロントハンドガードを後方に「カチッ」と音がするまで引き戻します。
・ チェーンブレーキを解除すると、チェーンブレーキ警告表示灯は消灯します。



注

・ 作業前にチェーンブレーキが作動するか確認してください。
・ チェーンブレーキを解除してから作業を行ってください。
・ はね返り（キックバック）が発生した際は、瞬時にチェーン刃が停止します。これは、サイドハンドルを握る手の甲にフロントハンドガードが当たることで前方に倒され、チェーンブレーキが作動するためです。

作業方法

⚠ 警告

使用中は、チェーン刃、ガイドバーや回転部、切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。
・ けがの原因になります。

ご利用になる製品のチェーンスピードに対応した耐切創グローブを使用してください。
・ けがの原因になります。

使用中は、両手で確実にハンドルを保持してください。右手はトップハンドルを握り、左手は手の甲がフロントハンドガードに向くようにサイドハンドルを握ってください。
・ けがの原因になります。

はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。
・ けがの原因になります。

ガイドバーの先端部で切断をしないでください。また、ガイドバーの先端部が枝や地面などに触れないように作業してください。
・ 本製品がはね返り（キックバック）、けがの原因になります。



[事業者の方へ]
樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は、法、規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

（関連法令）
労働安全衛生法第 59 条第 3 項
安全衛生特別教育規程第 10 条
労働安全衛生規則第 36 条第 8 号

⚠ 注意

切断材料は、しっかり固定してください。また切り落とし材に十分注意してください。
- けがの原因になります。

2台以上で作業するときは、安全な距離を確保してください。
- 事故の原因になります。

作業前に次のことを確認してください。
- ロックオフレバーが作動する（52ページ参照）。
- チェーンブレーキが作動する（54ページ参照）。
- チェーンブレーキが解除されている（55ページ参照）。
- チェーンオイルがオイルタンクに入っている（49ページ参照）。

基本的な作業

1. 回り止めやうまなどを用いて、木材が動かないように固定します。



2. 右手はトップハンドルを握り、左手は手の甲がフロントハンドガードに向くようにサイドハンドルを握ります。
   - 本製品は必ず両手で保持してください。
3. チェーン刃を木材から離して、スイッチを入れます。
4. ガイドバーの先端からチェーンオイルが吐出していることを確認します。

5. チェーンオイルが十分にチェーン刃に付着してから切断作業に入ります。
6. 本製品の底部前方（ガイドバーの付け根あたり）を木材に当てて、そのまま真下へ押して切断します。
・ 切断時、本製品に無理な力を入れないでください。



ワンポイント

・ チェンソーは適切な荷重で押しつけて切断するとスムーズに早く作業が行えます。チェーン刃を無理に押しつけて切断した場合、チェーン刃が止まることがありますのでご注意ください。
・ チェーン刃の回転数が低下してきた場合やチェーン刃が材料に食い付き停止した場合でも、スイッチレバーを引いたまますぐにチェーン刃を材料から離すことで、チェーン刃の回転が再び安定し、切断作業を継続できるようになります。

樹木のせん定

・ 本製品の底部前方（ガイドバーの付け根あたり）を枝に軽く押しつけ、チェーン刃を枝から離してスイッチを入れ枝を切断します。





本製品は前方へ押し出されます。

注

・ 本製品の底部前方に枝が接していないと本製品は前方へ押し出され、刃先がブレますので注意してください。

・ 太い枝をせん定するときは、枝の下側に切り込みを入れてから上から枝を切断します。





注

・ **枝を下側から切り上げると、枝の重みで切り口が狭まり、チェーン刃が枝に挟まれて取れなくなります。また、下側に切り込みを入れずに上側から枝を切断すると、裂けて仕上がり面が悪くなります。**

切断作業例

・ 造材作業（倒した木を切断する作業）をするときは、伐木などについての講習を受けたり、お買い求め先に相談するなど適切な指導を受けてください。

■ 枝払い作業

・ 倒した木の枝払いは、まず上部、側面の枝を一方向から切り落としてください。
・ 幹を支えている大きな枝を残し、地面側の枝を下側から切り落としてください。



■ 造材作業（倒した木を切断する作業）

・ 丸太の置かれている状態により切断方法が異なります。次のように切断してください。

1. 丸太全体が地面に接している場合

（1）丸太の上部から切り始め、そのまま真っすぐ切り下げます。
　・ 切り終わりにチェーン刃が地面に触れないように注意してください。



2. 丸太の一端が支持されている場合

（1）丸太の下側から直径の 1/3 まで切り込みます。
（2）下側から入れた切り込みと一致するように位置を合わせて、上部から切断します。



3. 丸太の両端が支持されている場合

（1）丸太の上部から直径の 1/3 まで切り込みます。
（2）上部から入れた切り込みと一致するように位置を合わせて、下側から切断します。



4. 斜面で丸太を切断する場合

（1）丸太がころがって落ちないようにクサビや杭などを用いて丸太を支えます。
（2）丸太より高い位置に立ち、1. ～ 3. から適した方法で作業します。

使用後の取り扱い

⚠ 警告

点検、整備の際には必ず電源を切り、本製品からバッテリを抜いてください。
・ バッテリを本製品に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

⚠ 注意

点検、整備の際には必ず手袋をはめて行ってください。
・ チェーン刃に手が触れ、けがの原因になります。

本製品のお手入れ

・ 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- **水洗いは絶対にしないでください。**
  ・ 本製品内部に水が入り、故障の原因になります。
- **ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。**

■ ガイドバーの清掃

・ ガイドバーには切りくずや古いオイルが付着します。オイル取り込み口やガイドバー外周の溝に入り込み、チェーンオイルがチェーン刃全体に行き渡らなくなります。チェーン刃の目立て時や交換時にガイドバーを清掃してください。
・ オイル取り込み口がつまっているときは、切りくずや古いオイルを除去してください。



・ ガイドバー外周の溝は先の尖った道具で奥から切りくずや古いオイルを除去してください。



・ スプロケットノーズの場合は、ガイドバー先端のスプロケットが滑らかに動くことを確認してください。また、グリス注入口がつまっていないこと確認してください。必要に応じて、注入口にグリスを注入してください。



■ スプロケットカバーの清掃

・ スプロケットカバーの内側は切りくずがたまります。
・ 負荷が高くなる原因になりますので、ブラシなどで切りくずを除去してください。
・ スプロケットカバーの取りはずし方は、43 ページ「チェーン刃の取り付け方」の手順 1 から 4 を参照してください。



■ オイル吐出口の清掃

・ ご使用中に細かなゴミがオイル吐出口につまることがあります。
・ ゴミがオイル吐出口につまるとチェーンオイルの吐出量が少なくなりチェーンオイルがチェーン刃全体に行き渡らなくなる恐れがあります。
・ マイナスドライバの先端などでオイル吐出口のゴミを除去してください。
・ ガイドバー先端からのチェーンオイルの吐出量が少なくなった場合は下記手順でオイル吐出口の清掃をしてください。



1. バッテリを本製品から抜きます。
2. スプロケットカバーとチェーン刃を取りはずします（46 ページ参照）。
3. バッテリを本製品に差し込み、電源を入れます。
4. スイッチレバーを引いて本製品のオイル吐出口にたまっている細かなゴミをチェーンオイルで洗い流します。
5. バッテリを本製品から抜きます。
6. スプロケットカバーとチェーン刃を本製品に取り付けます（43 ページ参照）。



本製品の保管

・ 本製品を保管する際は、次の手順を行ってください。

1. スプロケットカバーを取りはずし、本製品に付着した切りくずを除去します（62 ページ参照）。
2. チェーン刃とガイドバーを取り付けた後、スプロケットカバーを取り付けます（43 ページ参照）。
3. バッテリを取り付けます（51 ページ参照）。
4. スイッチを入れて、しばらく空転させ、チェーン刃とガイドバーにチェーンオイルを付着させます。
5. バッテリを取りはずします（51 ページ参照）。
6. チェーン刃にガイドバーケースを取り付けます。
7. オイルタンク内のチェーンオイルを抜きます（49 ページ参照）。

・ タンク内を空にしてください。

注

- 本製品はスプロケットカバー、チェーン刃、ガイドバーに付着したチェーンオイルや内部に残留したチェーンオイルが流れ落ちることがありますが、異常や故障ではありません。
- チェンソーを置く場合は、オイルが付着してもよいものを下に敷いてください。
- 長期保管する場合は、オイルタンク内のチェーンオイルを抜き、オイルが付着してもよい場所にチェンソーを置いてください。

保守／点検

⚠ 警告

保守、点検の際には必ず電源を切り、本製品からバッテリを抜いてください。
・ バッテリを本製品に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

⚠ 注意

保守、点検の際には必ず手袋をはめて行ってください。
・ チェーン刃に手が触れ、けがの原因になります。

目立て、デプスゲージの調整の際は、ガイドバーをバイスでしっかりと固定してください。

調整

上刃および横刃の目立て

⚠ 警告

チェーン刃は正しく目立てしてください。

・ 特にデプスゲージ寸法が大きくなりすぎると、チェーン刃が切断しやすくなり、けがの原因になります。

1. 目立てするチェーン刃が左刃か右刃かを確認します。
・ 左刃と右刃でヤスリをかける方向が異なるので注意してください。
2. ガイドバーに対して丸ヤスリを 30°傾け、正面から見て 80°に保ち、丸ヤスリの直径の 1/5 が上刃より出るようにチェーン刃に当てます。
3. 押すときにだけヤスリをかけ、手前に引くときは刃部にヤスリを当てないようにして、上刃と横刃の目立てをします。



デプスゲージの調整方法

・ デプスゲージはチェーン刃の切り込みしろを適正に保つためのものです。
・ デプスゲージジョインタは別販売品です。

1. デプスゲージジョインタを取り付けます。
2. 溝から出た部分を平ヤスリで削り落とします。



3. デプスゲージの角に丸みを付けます。
・ デプスゲージの幅の 1/3 程度、肩の部分に丸みを付けてください。
4. デプスゲージの調整後、オイルに浸して切り粉を洗い落とします。



注

・ 刃部の目立てには、外径 4 mm（呼び 5/32 インチ）の専用丸ヤスリを使用してください。

消耗品の交換／補充

スプロケットの交換

・ スプロケットの状態はスプロケットカバーを取りはずして確認してください（43 ページ参照）。チェーン刃の交換の際に確認すると、効率的に行えます。
・ スプロケットの状態がイラストのように摩耗している場合、スプロケットを新品と交換してください。
・ スプロケットを交換するときには必ず新品のＥリングを使用してください。



チェーンオイルの補充

・ 作業中にオイルタンク内のチェーンオイル残量を確認し、少ない場合はチェーンオイルを補充してください（49 ページ参照）。

チェーンキャッチャーの交換

・ チェーンキャッチャーが損傷した場合、お買い上げの販売店、または当社営業所にチェーンキャッチャーの新品交換をお申し付けください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

原因

保護機能※1 が働き、本製品またはバッテリが機能停止している可能性があります。

解消方法

主電源ボタンを押して電源を切り、再度押して電源を入れてください。

↓ 解消しない

バッテリを充電するか、充電済みのバッテリと交換してください。

↓ 解消しない

本製品を十分に冷ましてください。

↓ 解消しない

チェーンオイルの量を確認して足りない場合は補充してください。※2

↓ 解消しない

チェーン刃の張りを調整してください。※3

↓ 解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※ 1：保護機能については 42 ページ参照。
※ 2：チェーンオイルの注入については 49 ページ参照。
※ 3：チェーン刃の調整については 47 ページ参照。

ご修理の際は

- 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理をお申し付けの際は、製品、バッテリ、充電器を一緒にお持ちください。

株式会社マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711（代表）

881L68-5
CRE