




取扱説明書

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために

250mm 草刈機

□ モデル MUM252
(刈り込み幅 250mm)



二重絶縁

このマークは、電気的に安全な二重絶縁製品だけに表示されている安全マークで、接地[アース]しなくとも感電の心配がなく安心してご使用いただけます。

このたびは **250mm 草刈機**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

主要機能 モデル	MUM252
電動機	直巻整流子電動機
電圧	単相交流 100V
電流	4A
周波数	50-60Hz
消費電力	370W
回転数	11,000min ⁻¹ (回転 / 分)
刈り込み幅	250mm
ナイロンコード	8m × 1.6mm
質量	2.2kg

- 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **△警告**・**△注意**・**注** の意味について

ご使用上の注意事項は **△警告** と **△注意**・**注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**△注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-2

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
2. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。
 - ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
4. 感電に注意してください。
 - ・電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
5. 子供を近づけないでください。
 - ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
6. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
7. 無理して使用しないでください。
 - ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
8. 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・指定された用途以外に使用しないでください。
9. きちんとした服装で作業してください。
 - ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

⚠ 警告

10. 保護めがねを使用してください。

- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

11. 防音保護具を着用してください。

- ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- ・ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

13. 加工する物をしっかりと固定してください。

- ・ 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・ 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ・ 使用しない、または、修理する場合。
- ・ 刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
- ・ その他危険が予想される場合。

17. 調節キーやレンチ等は、必ず取りはずしてください。

- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取りはずしてあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。

- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたは、キャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⚠ 警告

20. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 常識を働かせてください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所で修理を行なってください。
- ・ スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・ 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

電気草刈機安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、電気草刈機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB078-1

⚠ 警告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 本機を雨の中で使ったり、雨ざらしにしないでください。また、ぬれた草を刈ったり、ぬれた場所に置かないでください。
 - ・ 感電の恐れがあります。
3. 作業中は保護メガネを着用してください。また必ず長靴や長ズボンをはいて作業してください。
 - ・ 小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。
4. セーフティカバーは、必ず取り付けて使用してください。
 - ・ 小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。
5. 刈り払いをする前に小石、針金、空カン、空ピンなどの異物を取り除いてください。
 - ・ 回転中のナイロンカッターに異物にあたると、異物がはね飛ばされたりし、けがの原因になります。
6. 使用する前に必ず周囲に人がいないことを確認してください。
 - ・ 事故の原因になります。
7. 使用中は危険防止のため、半径 15m 以内に他の人を近づけないでください。
 - ・ 事故の原因になります。
8. 使用中は、本機を両手で確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
9. 使用中はナイロンコードや回転部に手足や顔などを近づけないでください。またスイッチを切ったあとも、ナイロンコードはしばらく回っていますので注意してください。
 - ・ けがの原因になります。
10. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、草刈刃や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠ 注意

- ナイロンカッターや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。

注


- 本機は電気的に安全な二重絶縁構造になっておりますが、より安全にご使用いただくために、漏電しゃ断機の設置された電源に接続されることをおすすめします。
- 電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、本機を最高の能率で支障なくご使用いただくために、十分な太さのコードができるだけ短くお使いください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で使用できる最大の長さ		
	～5A	5～10A	10～15A
0.75mm ²	20m	—	—
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m

- つなぎコードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

各部の名称および標準付属品



標準付属品

- ・ ツナギコード (10m)
- ・ 保護メガネ
- ・ 予備ナイロンコード 15m巻
- ・ タッピングネジ 1 個 (セーフティカバー取付用)
- ・ 角根丸頭ボルト 1 個 (ループハンドル取付用)
- ・ チョウナット 1 個 (ループハンドル取付用)
- ・ 肩掛けベルト
- ・ フック


別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の直営事業所へお問い合わせください。
- ・ ナイロンコード付スプール (8m巻)
部品番号 A-40808
- ・ 予備ナイロンコード
部品番号 A-40711 (15m巻)
部品番号 A-40727 (30m巻)

ご使用前の準備

同梱品の確認

- 以下の部品があることを確認してください。



ご用意するもの：+ ドライバー (No.2) 1本

⚠ 警告

付属品の取り付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- プラグを電源につないだまま行うと、事故の原因になります。



ご使用前の準備

セーフティカバーの取り付け方


△ 注意

セーフティカバーにはカッターが付いています。セーフティカバーの取り付けの際は、カッターでがをしないように注意してください。また、保護テープはセーフティカバーを取り付けた後に、はがすようにしてください。

- モータハウジングにセーフティカバーを図の向きにして、奥までしっかりとはめ込みます。



- 次に矢印方向にしっかりと止まるまで回転させます。
- 本体とセーフティカバーの取り付けネジの穴の位置を合わせた後、付属のネジを締め付け、セーフティカバーを固定します。
- 最後にセーフティカバーを取り付けた後、カッターに付いている保護テープをはがします。




注

- ナイロンコードをモータハウジングとセーフティカバーの間で挟まないようにしてください。

ご使用前の準備


ループハンドルの取り付け方

- 右図の状態でシャフトにループハンドルをはめます。取り付け位置は作業に合わせて調整してください。
- シャフトに付属の角根丸頭ボルトとチョウナットでループハンドルをしっかり固定します。




ツナギコードの接続

- つなぎコードを接続するときは、電源コードのプラグとつなぎコードのコードコネクタが、使用中はずれないようにフックをかけてください。
- つなぎコードにかけるフックは、つなぎコードの端から 10 ~ 20cm 離れたところにかけてください。



肩掛けベルトの取り付け方

- ループハンドルの穴に肩掛けベルトのフックを引っ掛けます。



ご使用前の準備


長さの調整

⚠ 警告

ロックレバーを緩める際は、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。


- ・ プラグを電源につないだまま行うと、事故の原因になります。

- ・ 本機はロックボタンとロックレバーを操作することにより長さを調整することができます。作業に合わせて調整してください。
- ・ ロックボタンを押しハンドルを引くと全長を5cm程度長くできます。6段階に調整できます。
- ・ ロックレバーを開けるとモータハウジングが動き、全長を15cm程度長くできます。固定するときはロックレバーを締めてください。



ロックレバー部ネジの調整

- ・ ロックレバーがしっかりと締まらなくなったら、お手持ちのスパナ8またはボックスレンチ8を使ってネジを締めて調整してください。



使い方


スイッチの操作

⚠ 警告

電源にプラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・スイッチを入れたままプラグを差し込むと急に動きだし事故の原因になります。

- ・スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。




草の刈り方

- ・本機を傾けて保持し、ナイロンコードの先端で草を上から数回に分けて刈るようにしてください。


注

- ・一度に草の根元から刈ると、モータ軸部分に草がからみつきモータに過剰な負担がかかり、本機故障の原因となります。
- ・スプールを地面へ着けた状態で使用しないでください。モータに過剰な負担がかかり本機故障の原因になります。




使い方

- 草の密集した中に本機を押し付けないでください。




- 地面を掘りかえすような使い方はしないでください。



樹木やブロック、レンガ、庭石周りの草の刈り方

- スプールを地面に接触しない高さで傾けて本機を保持し、ナイロンコードの先端で、樹木やブロックの周りの地面を叩くようにして草を刈ります。この場合ナイロンコードの減り方がはやいのでナイロンコードのスムーズな送り出しが必要になります。




注

- エッジング（きわ刈り）又はブロック、レンガ、庭石周りの草を刈る際本機をブロック、レンガ等に近づけすぎますと、ナイロンコードがスプールカバー内で切れてしまうことがあります。その際にはスプールをスプールカバーから取りはずし、再度ナイロンコードをセットしてください。取り付け方は 17 ページをご参照ください。ナイロンコード先端で草を刈るように作業することが一番効率よく草刈りができますので、ブロック、レンガ等から本機を 5cm 以上離しての使用をお勧めします。

使い方

ナイロンコードの送り出しについて

- モータ回転中にスプールを軽く地面に叩くとナイロンコードが送り出されます。ナイロンコードを送り出した後、カッターがナイロンコードを使い易い長さに切断します。
- ナイロンコードを送り出すときはモータ回転時に行います。スプールを地面に対して平行に保持し、スプールを軽く地面に叩きますと1回あたり約3~3.5cmナイロンコードが送り出されます。




注

- スプールはコンクリートやアスファルトの上で叩かないでください。スプールを傷める原因になります。


使い方

エッジング（きわ刈り）方法

- ・レンガやブロック沿いに伸びた草をきれいに刈る場合に最適な刈り方です。
- ・モータハウジングを次のように上向きにして作業をします。
- ・モータハウジングはロックレバーを緩め、一番伸ばした状態または一番縮めた状態にすると、 180° 反時計回りにまわすことができます。固定するときはロックレバーを締めてください。



- ・上手に刈るにはエッジングする場所と平行に歩くとよい結果が得られます。



ナイロンコードのセット方法

⚠ 警告

ナイロンコード付スプールの取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ・ プラグを電源につないだまま行うと、事故の原因になります。

⚠ 注意

セーフティカバーにはカッターが付いています。ナイロンコードの交換の際は、セーフティカバーに付いているカッターだけがをしないように注意してください。

ナイロンコードは消耗品です。ナイロンコードがなくなったら、次の方法でナイロンコードを補充してください。

スプールごと交換する。(19 ページ参照)

ナイロンコードがあらかじめ 8 m にセットされたスプールを別販売品にて用意しております。ナイロンコードを巻く手間が省けて便利です。

ナイロンコードを補充する (20 ページ参照)

スプールにナイロンコードを巻き付ける方法です。スプールごと交換する方法と比べて経済的です。

注

- ・ ナイロンコードは必ず純正のコード径 $\phi 1.6\text{ mm}$ の物を使用してください。太い物を使用するとモータ焼損につながる恐れがあります。


ナイロンコードのセット方法

スプールごと交換する場合

スプールの取りはずし方


ハブが回らないように保持します。

- ①スプールカバーを軽く押し込みながら
- ②ロック解除の方向 \curvearrowleft へひねり
- ③取り外します。



スプールの取り付け方

- ・ハブが回らないように保持します。
- ・スプールカバーを左右に回して押し込み、最も奥の位置で押さえながら右に回してください。このとき力チッと音がして固定されたことを確認してください。




ナイロンコードのセット方法


ナイロンコードを補充する場合

ナイロンコードの交換


- ・スプールカバーを取りはずします。
- ・ハブが回らないように保持します。
- ・スプールカバーを軽く押し込みながら ↗ の方向（反時計回り）にまわします。



- ・スプールを押して、スプールカバーからスプールを取りはずします。



- ・スプールから残ったナイロンコードを取りはずします。




- ・新品のナイロンコードを 8m 以下に切り真ん中あたりで折り曲げます。


ナイロンコードのセット方法

- 図のようにスプールの真ん中のナイロンコードの折り曲げた部分を引っ掛けます。


このとき、スプールのマークはナイロンコードの巻き付け方向を表します。



- ずれないようにナイロンコードを押えながら、A 部に巻き付けます。このとき、凹凸のないようにきつく平らに巻きます。




- ナイロンコードが 10cm くらい残ったところで図のようにコードホルダに仮止めします。




ナイロンコードのセット方法


- 同様にB部にナイロンコードを巻き付け、もう一方のコードホルダに仮止めします。



- ナイロンコードとスプールカバーの切欠きの位置を合わせ、スプールをスプールカバーにはめます。




- ナイロンコードの仮止めをはずし、スプールカバーの切欠きにはめ込みます。




ナイロンコードのセット方法

- ・スプールをハブに取り付けます。
- ・ハブが回らないように保持します。
- ・スプールカバーを左右に回して押し込み、最も奥の位置で押さえながら右に回してください。このときカチッと音がして固定されたことを確認してください。



- ・スプールを押し込みながらナイロンコードを引っ張り、コードが送り出されることを確認してください。
- ・次にスプールを押さない状態で、もう一方のナイロンコードを引っ張り、コードが送り出されるのを確認してください。



保守・点検について

⚠ 警告

- 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
・ プラグを電源につないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

作業後は柔らかいブラシなどでセーフティカバーについた草や土を落としてください。

ご修理の際は

- ・修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めのマキタ登録販売店または裏面掲載の最寄りのマキタ直営事業所にお申しつけください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	〈011〉(783) 8141	足立営業所	〈03〉(3899) 5855	東大阪営業所	〈06〉(6746) 7531
札幌営業所	〈011〉(783) 8141	大田営業所	〈03〉(3763) 7553	関西物流センター	〈0725〉(46) 6715
旭川営業所	〈0166〉(29) 0960	江戸川営業所	〈03〉(3653) 5171	南大阪営業所	〈0725〉(46) 6611
釧路営業所	〈0154〉(37) 4849	多摩営業所	〈042〉(384) 8411	奈良営業所	〈0742〉(61) 6484
函館営業所	〈0138〉(49) 9273	立川営業所	〈042〉(542) 1201	橿原営業所	〈0744〉(22) 2061
苫小牧営業所	〈0144〉(68) 2100	横浜支店	〈045〉(472) 4711	和歌山営業所	〈073〉(471) 4585
帯広営業所	〈0155〉(36) 3833	横浜営業所	〈045〉(472) 4711	田辺営業所	〈0739〉(25) 1027
北見営業所	〈0157〉(26) 9011	川崎営業所	〈044〉(811) 6167	沖縄営業所	〈098〉(874) 1222
仙台支店	〈022〉(284) 3201	平塚営業所	〈0463〉(54) 3914	兵庫支店	〈0794〉(82) 7411
仙台営業所	〈022〉(284) 3201	相模原営業所	〈042〉(757) 2501	三木営業所	〈0794〉(82) 7411
古川営業所	〈0229〉(24) 0698	湘南営業所	〈0466〉(87) 4001	尼崎営業所	〈06〉(6437) 3660
青森営業所	〈017〉(764) 4466	静岡支店	〈054〉(281) 1555	神戸営業所	〈078〉(672) 6121
八戸営業所	〈0178〉(43) 3321	静岡営業所	〈054〉(281) 1555	姫路営業所	〈0792〉(81) 0204
盛岡営業所	〈019〉(635) 6221	沼津営業所	〈055〉(923) 7811	広島支店	〈082〉(293) 2231
水沢営業所	〈0197〉(22) 5101	浜松営業所	〈053〉(464) 3016	広島営業所	〈082〉(293) 2231
郡山営業所	〈024〉(932) 0218	甲府営業所	〈055〉(276) 7212	福山営業所	〈084〉(923) 0960
いわき営業所	〈0246〉(23) 6061	金沢支店	〈076〉(249) 5701	三原営業所	〈0848〉(64) 4850
新潟支店	〈025〉(247) 5356	金沢営業所	〈076〉(249) 5701	岡山営業所	〈086〉(243) 4723
新潟営業所	〈025〉(247) 5356	七尾営業所	〈0767〉(52) 3533	宇部営業所	〈0836〉(31) 4345
長岡営業所	〈0258〉(30) 5530	富山営業所	〈076〉(451) 6260	徳山営業所	〈0834〉(21) 5583
山形営業所	〈023〉(643) 5225	高岡営業所	〈0766〉(21) 3177	鳥取営業所	〈0857〉(28) 5761
酒田営業所	〈0234〉(26) 3551	福井営業所	〈0776〉(35) 1911	松江営業所	〈0852〉(21) 0538
秋田営業所	〈018〉(863) 5205	岐阜支店	〈058〉(274) 1315	高松支店	〈087〉(841) 2201
宇都宮支店	〈028〉(634) 5295	岐阜営業所	〈058〉(274) 1315	高松営業所	〈087〉(841) 2201
宇都宮営業所	〈028〉(634) 5295	多治見営業所	〈0572〉(22) 4921	徳島営業所	〈088〉(626) 0555
小山営業所	〈0285〉(25) 5559	松本営業所	〈0263〉(25) 4696	松山営業所	〈089〉(951) 7666
水戸営業所	〈029〉(248) 2033	長野営業所	〈026〉(225) 1022	宇和島営業所	〈0895〉(22) 3785
土浦営業所	〈029〉(821) 6086	上田営業所	〈0268〉(22) 6362	高知営業所	〈088〉(884) 7811
関東物流センター	〈048〉(771) 3451	飯田営業所	〈0265〉(24) 1636	福岡支店	〈092〉(411) 9201
埼玉支店	〈048〉(771) 3462	名古屋支店	〈052〉(571) 6451	福岡営業所	〈092〉(411) 9201
さいたま営業所	〈048〉(777) 4801	名古屋営業所	〈052〉(571) 6451	北九州営業所	〈093〉(551) 3481
川越営業所	〈049〉(222) 2512	一宮営業所	〈0586〉(75) 5382	飯塚営業所	〈0948〉(26) 3361
熊谷営業所	〈048〉(521) 4647	東名古屋営業所	〈0561〉(73) 0072	久留米営業所	〈0942〉(43) 2441
越谷営業所	〈0489〉(76) 6155	知多営業所	〈0569〉(48) 8470	佐賀営業所	〈0952〉(30) 6603
前橋営業所	〈027〉(232) 5575	岡崎営業所	〈0564〉(22) 2443	長崎営業所	〈095〉(882) 6112
高崎営業所	〈027〉(365) 3688	豊橋営業所	〈0532〉(46) 9117	佐世保営業所	〈0956〉(33) 4991
両毛営業所	〈0276〉(46) 7661	四日市営業所	〈0593〉(51) 0727	熊本支店	〈096〉(389) 4300
千葉支店	〈043〉(231) 5521	津営業所	〈059〉(232) 2446	熊本営業所	〈096〉(389) 4300
千葉営業所	〈043〉(231) 5521	伊勢営業所	〈0596〉(36) 3210	八代営業所	〈0965〉(43) 1000
市川営業所	〈047〉(328) 1554	京都支店	〈075〉(621) 1135	大分営業所	〈097〉(567) 3320
成田営業所	〈0478〉(73) 8101	京都営業所	〈075〉(621) 1135	宮崎営業所	〈0985〉(26) 1236
木更津営業所	〈0438〉(23) 2908	福知山営業所	〈0773〉(23) 7733	鹿児島営業所	〈099〉(267) 5234
柏営業所	〈04〉(7175) 0411	大津営業所	〈077〉(545) 5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧ください。
東京支店	〈03〉(3816) 1141	彦根営業所	〈0749〉(22) 6184		
東京営業所	〈03〉(3816) 1141	大阪支店	〈06〉(6351) 8771		
中野営業所	〈03〉(3337) 8431	大阪営業所	〈06〉(6351) 8771		

株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)